



کمپیوٹر کی حفاظت

تحریر

ارشاد احمد خان



کمپوزنگ

نادیہ غوری

نیکسٹ سینچری سوفٹوئیر

ویب سائٹ

www.ncs-pk.com

یہ مضمون معلومات عامہ کیلئے تحریر کیا گیا ہے



کمپیوٹر کی حفاظت

دوسرے تمام برقی آلات کی طرح کمپیوٹر کو بھی خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ محفوظ اور اچھے طریقے سے کام کر سکے کئی خاص کام کمپیوٹر پر فیشنل کمپیوٹر کے ساتھ انجام دیتے ہیں جیسے ڈی فریگنٹ کرنا، اسکین کرنا، یا کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرنا یہ سب کام کمپیوٹر کو اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دینے کے قابل بناتے ہیں یہ سب کام آپ جیسے پروفیشنل کو آنے چاہیے اسکے ساتھ ساتھ جو باتیں یوزر عام طور پر بتانے کی ہیں وہ یہ ہیں۔

بظاہر تو یہ ایک سادہ سی بات لگتی ہے لیکن حقیقت میں کمپیوٹر کو باہر سے صفائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اپنے کمپیوٹر کو گرد اور نمی سے بچانے کی کوشش کریں اس کام کیلئے مندرجہ ذیل باتوں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

اپنے مانیٹر کی اسکرین کو یا کمپیوٹر کے کسی بھی حصے کو شیشہ صاف کرنے والے اسپرے سے نہ صاف کریں بلکہ کسی ملائم کپڑے پر شیشہ صاف کرنے والا محلول لگائیں اور پھر اس کو ہلکا ہلکا مانیٹر پر پھیریں اور پھر دوسرے کپڑے سے اسکو صاف کریں اس بات کا بھی خیال رکھیں مانیٹر کے قریب کر کے کپڑے پر اسپرے نہ کریں جتنا ممکن ہو کمپیوٹر کے پروژوں کو گرد سے بچائیے چھوٹے ویکوم کلیئر vacuum cleaner کمپیوٹر کی بورڈ کمپیوٹر کے ماؤس اور ڈسک ڈرائیو کے اطراف کی گرد ہٹانے کے لیے بہترین ہیں ایک ماؤس کے اندر لگی ہوئی ربر کی بال کو دقا دقا صفائی کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کا ماؤس صحیح کام نہیں کرتا تو اپنے ماؤس کی بال کو کھول کر اسکی صفائی کریں اندر چھوٹے چھوٹے پیوں پر گرد جم جاتی ہے جسکو کئی باریک چیز سے صاف کیا جاسکتا ہے تمام کھانے کی پینے کی چیزوں کو کمپیوٹر سے دور رکھیں پانی اور کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے الیکٹرونک کے چھوٹے پروژوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ پانی اور بجلی کے ملنے سے بجلی کا جھٹکا بھی لگ سکتا ہے کیبورڈ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھولیں تاکہ ہاتھ میں لگی ہوئی چکنائی کی بورڈ پر نہ لگ جائے۔

یہ بات ہر وقت زہین میں رکھنے کی ہے کہ آپ کا کمپیوٹر بجلی سے لگا ہوا ہے اگر آپ انٹرنیٹ بھی چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کمپیوٹر ٹیلیفون یا کیبل لائن سے جڑا ہوا ہے یہ تمام کنکشن بھی موصل conductive ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں آن کنکشن کی وجہ سے آسانی بجلی گر جائے کڑک دار بجلی والے بارش کے موسم میں کمپیوٹر نہیں چلانا چاہیے کچھ یوزر کمپیوٹر کیلئے سرچ پروٹیکٹور surge protector کا استعمال کرتے ہیں یہ سرچ پروٹیکٹور کمپیوٹر کو بجلی کے جھٹکوں سے بچانا ہے سرچ پروٹیکٹور کمپیوٹر کے پلگ پر لگا کر دیوار پر لگا جاسکتا ہے لیکن یہ بھی کبھی کبھی فیمل ہو سکتے ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ کڑک دار بجلی موسم میں کمپیوٹر کو نہ چلا یا جائے وائرس سے ہوشیار ہیں وائرس (virus) اور وارم (worm)



ایسے پروگرام ہیں جو کمپیوٹر پر حادثاتی طور پر انٹرنیٹ سے آجاتے ہیں اور انسٹال ہو جاتے ہیں کچھ تو نقصان دہ ہوتے ہیں لیکن بعض آپکے کمپیوٹر کو کریش کر سکتے ہیں اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس در دوسرے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔

ہمیشہ ایک وائرس پکڑنے کا پروگرام (Antivirus program) اپنے کمپیوٹر پر لگا کر رکھیں اور اسکو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ (up date) کرتے رہیں۔

کبھی بھی ایسی ای میل نہ کھولیں جس کے بارے میں آپکو اعتبار نہ ہو کہ کہاں سے آئی ہے اور کس نے بھیجی ہے۔ کسی بھی ایسی انٹرنیٹ سائٹ پر پروگرام ڈاؤن لوڈ نہ کریں جس کے بارے میں آپکو اعتبار نہ ہو۔

ضرورت سے زیادہ سوفٹوئیر لگانے سے گریز کریں بعض دفعہ ایک پروگرام لگانے سے دوسرا پروگرام صحیح کام نہیں کرتا یا آپکے سسٹم سے مطابقت نہیں رکھتا بلکہ کوئی Conflict ایسی صورت میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کمپیوٹر اور نئے سوفٹوئیر میں کوئی نفاذ کہاں پر ہے اور یہ معلوم کرنے اور ٹھیک کرنے کیلئے کام کرنا پڑتا ہے نہیں تو پروگرام کو دوبارہ کمپیوٹر سے نکالنا un install کرنا پڑیگا تاکہ کمپیوٹر صحیح طریقے سے کام کر سکے اگر آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے دو یا زائد پروگرام انسٹال کر دیئے تو یہ معلوم کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کون سے پروگرام کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے اس کے لیے ہمیشہ ایک پروگرام انسٹال کریں اور یوں اسکو قابل اطمینان وقت تک چلا کر دیکھیں کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے اور پھر کوئی دوسرا پروگرام لگائیں۔ امید ہے کہ آپ مندرجہ بالا ہدایت پر عمل کر کے اپنے کمپیوٹر کی حفاظت کریں گے اور چلانے سے محفوظ ہوں گے۔